

| | Dreirad AW | Tandem AW | Kettwiesel ONE AW |
|--|---------------|--------------|----------------------|
| Rahmen | | | |
| Rahmen wechseln inkl. Einstellarbeiten | 40 | 40 | - |
| Rahmen gefedert wechseln inkl. Einstellarbeiten | 60 | - | - |
| Rahmen gefedert wechseln inkl. Einstellarbeiten Steps | 70 | - | 70 |
| Vorbau tauschen | 4 | 3 | 10 |
| Schaltauge tauschen Dreirad | 2 | - | - |
| Schaltauge richten | - | 3,5 | - |
| Hinterbaufederung | | | |
| Hinterbau tauschen inkl. Einstellarbeiten | 30 | - | 30 |
| Schwinge tauschen Lepus Stahl | 12 | - | - |
| Schwinge tauschen l ohne Diff / mit Diff | 8/20 | - | - |
| Schwinge tauschen R ohne Diff / mit Diff | 20/25 | - | - |
| Dämpfer tauschen | 6 | - | 4 |
| Gabel/Lenkkopf | | | |
| Gabel tauschen (bei passender Gabel) | 8 | 8 | 8 |
| Lenklager tauschen Gabel | 4 | 4 | 4 |
| Lenklager tauschen Pino 21 Lenker | | 6 | |
| Lenklager tauschen Lenker | 5 | 4 | 5 |
| Ahead Gegenhalter tauschen | 3 | 3 | 3 |
| Lenker | | | |
| Lenkstange tauschen | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Lenkergriff (Bügel) tauschen | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Lenker (zentrales Bauteil) tauschen | 5 | 5 | 5 |
| Kugelgelenk tauschen | 1 | 1 | 1 |
| Lenkung Clips Lager tauschen | 1 | 1 | - |
| Sitz | | | |
| Liegerad Sitz montieren | 3 | 3 | 3 |
| Sitzbezug montieren | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Sitzbezug Vario montieren | 4 | 4 | 4 |
| Sitzschelle montieren Dreirad | 5 | - | - |
| Umrüsten auf hohe Sitzposition | 20 | 20 | 1 |
| Antrieb | | | |
| Kette wechseln Kettenschaltung Dreirad/Tandem vorn | 4 | 3 | 4 |
| Kette wechseln Nabenschaltung primär | 3 | - | 3 |
| Kette wechseln sekundär | 4 | - | 5 |
| Kette wechseln Schwinge | 4 | - | - |
| Getriebeabe wechseln/tauschen Dreirad | 12 | - | 5 |
| Lager/Welle tauschen hinten rechts oder links | 6 | - | - |
| Lager/Welle tauschen hinten rechts oder links mit Federung | 8 | - | 5 |
| Diff demontieren/montieren ungefedert / gefedert | 9 / 15 | - | 9 |

Angaben in AW / 1 AW=6min

| | Dreirad AW | Tandem AW | Kettwiesel ONE AW |
|--|---------------|--------------|----------------------|
| Antrieb | | | |
| Freilauf Kettenrad/Ritzelpaket tauschen | 6 | - | 3 |
| Kettenschutzrohr tauschen RSS ab 2014 | 3 | 4 | 3 |
| Kettenkasten Schwinge demontieren/montieren | 1,5 | - | - |
| Kettenkasten demontieren/montieren | - | - | 1,5 |
| Umlenkrolle tauschen alt | 1 | 2 | - |
| Umlenkrolle tauschen neue RS | 2 | 2 | 2 |
| Schutzblech / Gepäck / Faltverdeck | | | |
| Schutzblech montieren HR Dreirad | 1 | - | 1 |
| Schutzblech Halter montieren | 3 | - | - |
| Gepäckablage montieren/einstellen | 2 | - | 2 |
| Trolly montieren/einstellen | 3 | - | 3 |
| Faltverdeck montieren | 7 | - | 7 |
| Porter Rack montieren | - | 5 | - |
| Taschen installieren/einstellen | 1 | 1 | 1 |
| Laufräder | | | |
| Laufräder tauschen Dreirad | 1 | - | 1 |
| Decke oder Schlauch wechseln | 2 | 3 | 2 |
| Laufrad Zentrieren | 3 | 3 | 3 |
| Schutzscheibe montieren | 4 | - | 4 |
| Zubehör | | | |
| Montage Universal Kupplung | 2 | - | - |
| Montage Universal Halter | 2 | 2 | - |
| Montage Gehhilfen Halter | 4 | - | 3 |
| Montage Rückspiegel | 1 | 1 | 1 |
| Blinkanlage | 6 | - | 6 |
| Offene Ahead Kappe | 4 | - | - |
| Einseitige Beinablage | 5 | - | 5 |
| Trailer Set | 15 | - | - |
| Nachrüstung Motor (Nachrüstset Hase Bikes) | 30 | 30 | - |
| Motor Drive Unit aus- oder einbauen | 8 | 8 | 8 |
| Di2 Kabel Display Motor Fehlersuche und austauschen/in Stand setzen | 20 | 20 | 10 |
| Fahrrad Grundeinstellungen | | | |
| Längen Anpassung | 1 | 1 | 1 |
| Sitz und Lenker Anpassung | 1 | 1 | 1 |
| Anpassung für Einhandbedienung | 2 | - | 2 |
| Anpassung für einseitigen Antrieb | 2 | - | - |
| Anpassung für Spez. Pedal/Pendel etc | 2 | 2 | 2 |

Angaben in AW / 1 AW=6min