

Verdeck-Befestigungen am Trike montieren

Bild A: Fürs Modell KETTWIESEL ONE benötigt man einen Kunststoff-Adapter um das U-Tube zu befestigen (im Bild blau dargestellt - wird mit dem faltverdeck geliefert)

Stecken Sie die zwei Adapter von den Seiten auf das Vorbau-Rohr, nahe des Steuersatzes. Führen Sie das U-Tube durch die Adapteröffnungen.

Bild B und C: Befestigung hinten für KETTWIESEL ONE im Langloch des Sitzgestells.

Installing the fairing mounts

Picture A: For the KETTWIESEL ONE model you need a plastic adapter to attach the U-tube (shown in blue in the picture - supplied with the folding top).

Insert the two adapters from the sides onto the stem tube, close to the headset. Guide the U-Tube through the adapter openings.

Picture B and C: Rear mounting for KETTWIESEL ONE in the slotted hole of the seat frame.

U-tube Kettwiesel One

