

Bosch Smartphone Halter Vertikal Bosch Smartphone Holder Vertical

1. Setzen Sie die Lenkerverlängerung (1) mithilfe des Distanzrings (2) in das Lenkerrohr (5) ein und befestigen Sie sie sicher.

2. Befestigen Sie die Handyhalterung (3) an der Außenseite der Lenkerverlängerung und die Purion-Bedieneinheit (4) an der Innenseite.

3. Verbinden Sie die Handyhalterung (3) mit der Purion-Bedieneinheit (4) und anschließend mit dem Bosch-Motor.

1. Insert the handlebar extension (1) into the handlebar tube (5) using the spacer ring (2) and secure it firmly.

2. Mount the phone holder (3) on the outside of the handlebar extension and the Purion control unit (4) on the inside.

3. Connect the phone holder (3) to the Purion control unit (4), then connect the assembly to the Bosch motor.

