


Einstellen auf Schuhgröße: Länge der Versenriemens verstellen



Einstellen auf Schuhbreite: Schraube (B) lösen, Breite verstellen, danach Schraube (B) fest ziehen

