


Ajuster à la pointure : régler la longueur de la sangle.

Aanpassen aan de schoenmaat: Pas de lengte van de verstelbare riem aan.



Réglage à la largeur de la chaussure : desserrer la vis (B), régler la largeur, puis resserrer la vis (B).

Aanpassen aan de schoenbreedte: Draai schroef (B) los, pas de breedte aan en draai vervolgens schroef (B) vast.

