

Gehilfenhalter - Kettwiesel ONE Walking Stick Holder - Kettwiesel ONE

Montage:

1. Befestigen Sie den Köcher (1) am Halterrohr (2) mit der Schraube (3).

2. Befestigen Sie das Halterrohr (2) zusammen mit dem Halterrohrbock mit der Schraube (4) unterhalb des Hauptrahmens. (A)

Hinweis: Ab Modeljahr 05/2025 wird ein neuer Halter (8) mit 2x M6x25 Schrauben (9) am Träger (10) montiert. (C)

3. Bestimmen Sie die Position des oberen Halters und kleben Sie an dieser Stelle das Griptape (5). (B)

Hinweis: Für Rohrdurchmesser <22mm Kleben Sie 2 Lagen des Griptape.

Hinweis: Die Klebefläche sollte Staub- und Fettfrei sein.

4. Positionieren Sie die Klemmschelle (6) und befestigen Sie diese mit zwei Kabelbindern (7).

Hinweis: Um die Kabelbinder fest zu ziehen, nehmen Sie eine Zange zur Hilfe.

5. Schneiden Sie die Enden der Kabelbinder bündig ab.

Assembly:

1. Attach the cup (1) to the holding tube (2) using the screw (3).

2. Fasten the holder tube (2) together with the tube block using the screw (4) underneath the main frame. (A)

Note: From model year 05/2025, a new bracket (8) with 2x M6x25 screws (9) is fitted to the carrier (10). (C)

Determine the position of the upper holder and stick the grip tape (5) in this position. (B)

Note: For tube diameters <22mm, glue 2 layers of the griptape.

Note: The adhesive surface should be free of dust and grease.

4. Position the clamp (6) and secure it with two cable ties (7)

Note: To tighten the cable ties use a pair of pliers to help you.

5. Cut the ends of the cable ties.

