

Sitzlehnentasche

Volume 5,3Liter - Maximale Zuladung 2kg.

Montage - Pino / Kettwiesel ONE (Up)


- 1. Montieren Sie die Aufnahme (1) für die Tasche an der Kupplungplatte (2).
- 2. Montieren Sie die Kupplungsplatte (2), mit dem Abstandshalter (3) am Rahmen wie in Bild A dargestellt.
- 3. Zum Anbringen der Tasche (4), drücken Sie diese einfach mit der Magnetkupplung gegen die Platte bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören. Bild B
- 4. Zum Lösen, einfach den Griff der Tasche nach oben ziehen wie in Bild C dargestellt.

Seatback Bag

Volume 5,3Liters - Maximum load 2kg

Assembly - Pino / Kettwiesel ONE (UP)

- 1. Fit the holder (1) for the bag to the coupling plate (2).
- 2. Mount the coupling plate (2) with the spacer (3) on the frame as shown in figure A shown.
- 3. To couple the bag (4), just place it against the plate until the magnetic couplings make a "click" sound. Fig. B.
- 4. To deattach the bag, pull the handle up Fig. C.









Phone +49(0)2309 / 9377-0

info@hasebikes.com

www.hasebikes.com



Sitzlehnentasche

Volume 5,3Liter - Maximale Zuladung 2kg.

Montage - Kettwiesel/Lepus/Trix


- 1. Montieren Sie die Aufnahme (1) für die Tasche an der Kupplungplatte (2).
- 2. Montieren Sie die Kupplungsplatte (2) am Rahmen wie in Bild A dargestellt mit 3xM5x20 (3) Schrauben.
- 3. Zum Anbringen der Tasche (4), drücken Sie diese einfach mit der Magnetkupplung gegen die Platte bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören. Bild B
- 4. Zum Lösen, einfach den Griff der Tasche nach oben ziehen.

Seatback Baa

Volume 5,3Liters - Maximum load 2kg

Assembly - Kettwiesel/Lepus/Trix

- 1. Fit the holder (1) for the bag to the coupling plate (2).
- 2. Mount the coupling plate (2) to the frame as shown in picture A using 3xM5x20 (3) screws.
- 3. To attach the bag (4), simply press it against the plate with the magnetic coupling.
- 4. To release, simply pull the handle of the bag upwards.



Montage - Trigo

- 1. Montieren Sie die Aufnahme (5) für die Tasche an der Kupplungplatte (6)
- 2. Montieren Sie die Kupplungsplatte (6) am Rahmen wie in Bild C dargestellt mit 3x M5x30 (7) Schrauben. Hinweis: Für die Montage am Trigo Sitzgestell benötigen Sie zusätzlich die beiden Abstandshalter (8&9).
- 3. Zum Anbringen der Tasche (10), drücken Sie diese einfach mit der Magnetkupplung gegen die Platte bis Sie ein "Klick"-Geräusch hören. Bild D

Phone +49(0)2309 / 9377-0

info@hasebikes.com

www.hasebikes.com

4. Zum Lösen, einfach den Griff der Tasche nach oben ziehen.

Assembly - Trigo

- 1. Mount the holder (5) for the bag on the coupling plate (6).
- Fit the coupling plate (6) to the frame as shown in Fig. C using 3x M5x30 (7) screws.
 Note: You also need the two spacers (8&9) for mounting on the Trigo seat frame.
- 3. To attach the bag (10), simply press it against the plate with the magnetic coupling until you hear a "click" sound. Figure D
- 4. To release, simply pull the handle of the bag upwards.



